

Nachstehend die Standardeinstellungen für Schnellasten. Zum Anzeigen einer vollständigen Liste der Schnellasten oder zum Anpassen der Einstellungen klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche 'Optionen' (oder klicken Sie im Spiel auf die Schaltfläche 'Menü' und dann auf 'Optionen'), und klicken Sie dann auf 'Eingabe' und anschließend auf 'Schnellasten'.

### Allgemeine Steuerung

LEERTASTE oder PAUSE.....	Spiel anhalten	X .....	Gesundheitsanzeige und Manaanzeige einblenden/ ausblenden
F9 .....	Spiel speichern	\ .....	Multiplayer-Statistik einblenden/ausblenden
STRG+S.....	Spiel speichern	J .....	Auftragsbuch öffnen/ schließen
F11 .....	Spiel schnellladen	EINGABETASTE .....	Chatten im Multiplayer- Modus
STRG+L.....	Spiel laden	UMSCHLATTASTE+ EINGABETASTE .....	Im Multiplayer-Spiel mit dem Team chatten
Z.....	Gegenstände vom Boden aufheben	STRG+ EINGABETASTE .....	Im Multiplayer-Spiel mit allen chatten
ALT .....	Bezeichnungen der Gegenstände auf dem Boden einblenden/ ausblenden	UMSCHLATTASTE+ LINKS-KLICK .....	Nächstes Monster angreifen
W .....	Waffenfelder minimieren/maximieren	F10 .....	Spieloptionen aufrufen
TABULATORTASTE...	Übersichtskarte öffnen/ schließen		
F .....	Feldbefehle einblenden/ ausblenden		
ESC .....	Film überspringen, offene Bildschirme schließen		

### Charakter-/Gruppensteuerung

I .....	Inventar öffnen/schließen	STRG+A ....	Alle Gruppenmitglieder auswählen
B.....	Zauberbuch öffnen/schließen	C.....	Ausgewählten Charakter bewachen
Q .....	Waffen und aktive Zauber in der Ausrüstung wechseln	S.....	Aktuelle Aktion stoppen
H .....	Gesundheits Getränke trinken	R.....	Tränke neu verteilen
M.....	Manatranke trinken		
L.....	Legenden über Charakter einblenden/ausblenden		

### Kamerasteuerung

ß oder Mausrad vorwärts .....	Heranzoomen
Akut oder Mausrad rückwärts .....	Wegzoomen
Linker Bildschirmrand oder NACH-LINKS-TASTE.....	Kamera nach links drehen
Rechter Bildschirmrand oder NACH-RECHTS-TASTE .....	Kamera nach rechts drehen
Oberer Bildschirmrand oder NACH-OBEN-TASTE .....	Kamera nach unten kippen
Unterer Bildschirmrand oder NACH-UNTEN-TASTE .....	Kamera nach oben kippen
Mittlere Maustaste gedrückt halten .....	Kamera drehen/kippen

### Formationssteuerung

Rechte Maustaste gedrückt halten, und mit der linken Maustaste klicken .....	Formationen wechseln
Rechte Maustaste gedrückt halten und die Maus nach links bzw. rechts bewegen.....	Formationsausrichtung ändern
Rechte Maustaste gedrückt halten und Mausrad drehen.....	Formationsabstand ändern

# DUNGEON SIEGE<sup>®</sup>

## LEGENDS of ARANNA<sup>™</sup>



0903 Artikelnr. X09-98618 DE

